

Flexxy Messanleitung


So messen Sie Ihren Hund, um die Größe der Hundebox zu bestimmen:

L = Nase bis Schwanzbasis -> mindestens +7 cm dabei aufzählen!

H = Widerristhöhe -> mindestens +7 cm dabei aufzählen!

Wählen Sie im Zweifelsfall immer die größere Hundebox.

Die hier unten erwähnte Hunderassen sind nur Beispiele. Messen Sie **IMMER** selbst.



	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Haustierrasse (Nur Beispiele, messen Sie immer selbst!)
Flexxy Einzel				
XS	34,5	48,3	39,9	Katze oder kleiner Hund
S	42,5	65,9	49,6	Katze oder kleiner Hund
M	47,8	77,8	65,8	Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Toller), Lagotto Romagnolo, Border Collie
M wide	55,6	75,2	64,2	Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Toller), Lagotto Romagnolo, Border Collie
L	65	90,2	72,1	Airedale Terrier, BullTerrier, Dalmatiner, Golden Retriever, Husky, Labradoodle
Flexxy Doppel				
		Zwei Hunde mit Trennwand 50/50		Ein Hund, Trennwand entfernt
Doppel S	82,9	66	49,6	2x Beagle, Fox Terrier, Staffordshire Bull Terrier
Doppel M	93,5	78	65,8	2x Australischer Schäferhund, Lagotto Romagnolo, Border Collie, Pitbull Terrier